


epoca




1 G (E / S) / 2 G (CD / DE)


咖啡机 操作手册

简体中文版





1. 蒸汽旋钮
2. 蒸汽口
3. 热水旋钮
4. 热水出口
5. 咖啡出口
6. 咖啡制作键
7. 手动上水钮
8. 水位表
9. 压力表



10. 电源开关和指示灯
11. 锅炉加热开关和指示灯
12. 温杯器

技术参数:

	2 GROUP
长:	780mm
深:	560mm
高:	480mm
锅炉容积:	11
机器重量:	53KG

注意:

请一定按照规范操作机器.如果机器无法正常操作，请及时关闭电源，并通知服务人员。

请操作者注意:

- ☐ 请勿接触温杯板表面
- ☐ 在咖啡机使用过程当中，请勿将手放置在操作出口下。
- ☐ 当电源连接或机器仍然十分热时，请勿搬动机器。
- ☐ 请勿使用水或蒸汽清洗整个机器。
- ☐ 请勿将机器暴露在水或过潮湿的操作环境当中。
- ☐ 请勿在危险状态下使用咖啡机。
- ☐ 请勿在手或脚潮湿的情况下使用或接触机器
- ☐ 请勿让小孩接触机器
- ☐ 请勿在安装人员到来之前私自拆装机器。

操作：

1. 启动

- 将开关 1 打开；水泵开始工作，水开始添加入锅炉。


水位表中红灯亮起。

- 当水位达到需要的位置，水泵停止工作，水位表中红灯熄灭，绿灯亮起
- 将开关 2 打开；咖啡机锅炉开始加热。
- 当压力表 9 中压力达到绿色范围时，咖啡机达到待机状态，可以制作咖啡。

2. 咖啡制作

- ◆ 移开咖啡过滤头，清空过滤头，加入 1 或 2 份咖啡粉，用压盖将咖啡过滤头上的咖啡粉压成饼状，（咖啡粉必须使用磨豆机磨制的咖啡粉。）
- ◆ 清理去除咖啡过滤头边框外多余的咖啡粉。
- ◆ 将咖啡过滤头装回咖啡分配头，在（5）咖啡头下放置一个或两个咖啡杯。根据需要按动咖啡操作钮 A，B，C，D，E 制作咖啡。咖啡水量到达设定值机器自动停止。
- ◆ 制作咖啡过程当中，按动（E）号键可停止咖啡的操作。

- A. 意大利浓缩咖啡
- B. 双杯意大利浓缩咖啡
- C. 欧式咖啡
- D. 双杯欧式咖啡




其它咖啡机详细介绍，参阅: <http://www.kinglake.com.cn/index.htm>

3. 蒸汽操作:

- 将需要加热的液体使用合适的容器盛装，将蒸汽管放入液体，旋转（1）号扳手（向逆时针方向）调节蒸汽大小。
- 当液体变热后，旋转（1）号扳手关闭蒸汽（向顺时针方向）。

4. 制作卡布基诺:

- 在容器内加入一半的牛奶，将（2）号蒸汽管放入牛奶。打开旋钮（1）加热牛奶几秒钟。当温度升到足够高，奶沫到达需要的量后，关闭旋钮（1）关闭蒸汽。
- 当蒸汽管停止使用，请用干净的湿布擦拭。



5. 制作热水:

- 将热水容器放置于热水口（4）下，打开热水旋钮（3）
- 当热水达到需要的量后将旋钮向回旋转，关闭热水。

6. 设定咖啡机

- ◆ 一直按住（E）号键几秒钟，当出水停止后 E 号键闪动松手，此时进入程序设定。设定咖啡前，请在过滤手柄中放入新鲜的咖啡粉，请不要使用使用过的咖啡粉浆。
 - ◆ 将咖啡过滤柄、过滤罩、咖啡粉安装好，并安装在咖啡头下，放一个或几个杯子在咖啡嘴下，按住需要设定的咖啡键，当流出的咖啡量到达需要的量时，按（E）键停止咖啡
- 其它咖啡机详细介绍，参阅: <http://www.kinglake.com.cn/index.htm>

制作。

◆ 其他设定，也按同样方法设定。

注意：如果设定出错，请更换咖啡粉后重新设定一次。

7. 锅炉水位控制：

机器有自动控制进水（将开关 10 打开等红灯变为绿灯），维持水位正常，保证锅炉正常工作。


当水加入锅炉后，水位指示器（8）会有相应的提示。当水位达到规定的水位后机器自动停止加水。

手动上水器：

此装置只在自动进水不能正常工作时才可使用。

按动添加杆（7），（如 2 页图所示）注意水位请勿超过水位表示器（8）中的 MAX 标记。

当水位超过 MAX 的标记时，请勿使用机器。



8. 清洗保养：

◆ 清洗：

在每天营业结束时请对机器进行清洗。

1. 用刷子清扫咖啡盘内部。
2. 将金属盖放入过滤柄中在容器中放入定量的清洗药粉。
3. 安装过滤手柄
4. 按任一咖啡操作键，几秒钟后再按键（E）停止。
5. 重复此过程几次。
6. 移开过滤手柄和金属盖，用海绵将出水处清理干净。
7. 放清水冲洗每个咖啡头。
8. 清理下水盘。